

DAR DE ALTA UN LLAVERO EN UN VISTA 48



Llavero 5834-4. El panel vista 48 acepta hasta cuatro de estos llaveros. Cada llavero cuenta con cuatro botones y cada botón corresponde a una zona. Esas zonas corresponden a partir de la 49 a la 64. El primer llavero deberá identificarse y programarse de la siguiente manera, recomendación.

BOTÓN	ZONA	TIPO ZONA	TIPO SENSOR	LAZO
Candado cerrado	49	21 Conexión – TOTAL	5 BR	3
Candado abierto	50	22 Desconexión	5 BR	2
Casita	51	20 Conexión – PARCIAL	5 BR	4
Asterisco	52	06, 07, 09	5 BR	1

1.- Ingresar al panel con el usuario de instalador 4112+800, ir a la opción de agregar zonas *56 y seguir el procedimiento de configuración.

CONFIRMAR?
0 = NO 1 = SI

1 para continuar.

Intro Nr Zona
(00 = Salir) 49

Introducir el número de zona y * para continuar.

Zn TZ P CR In: L

* para continuar.

49 Tipo Zona
Perimetro 21

Asignar el numero tipo de zona y * para continuar.

49 Particion
1

* para continuar (seleccionar núm. de partición 1,2,63).

49 Cod Receptora
1ro 01 2do 00 10

* para continuar.

TIPO SENSOR
Boton RF 5

Seleccionar opción 5 * para continuar.

49 Poner NrS: L
A xxx-xxxx 3

Presionar el botón que se está programando.
Agregar el número de Lazo * para continuar.

TX para Confirm
* para Omitir

* para continuar.

Zn TZ P CR In: L
49 21 1 10 BR: 3

* para continuar.

Prog. Alpha?
0 = NO 1 = SI 0

* 0 para continuar

Intro Nr Zona
(00 = Salir) 50

* Ingresar el número de zona del siguiente botón a

configurar por ejemplo la zona 50 seguir el procedimiento 1, al terminar los 4 botones presionar 00 para salir de la programación de zonas, * y *99 para salir de programación.

2.- Para que el llavero funcione, es necesario asignárselo a un usuario.

Fuera de modo de programación crear un usuario y le asignarle un código.

Ejemplo: **CÓDIGO MAESTRO + (8) + (número de usuario 03) + (nuevo código de 4 dígitos ej: 4875)**

Cuando realice el procedimiento el teclado anunciará que fue aceptado emitiendo un pitido de confirmación. Verificamos que ese nuevo código arme y desarme el sistema.

Despues debemos indicarle a ese usuario que debe encargarse de ese llavero de la siguiente manera:

Ejemplo: **CÓDIGO MAESTRO + (8) + (03) + (#4) + (49)**

El teclado emitirá un pitido de confirmación. Y ahora deberá probar el funcionamiento del llavero, presionando cualquier botón.