

Programación de equipo para plataforma Novit

- 0000,A21,1,173.203.56.14,7050,internet.movistar.mx,movistar,movistar // aquí se programa la IP, puerto y APN

Reportes cada minuto con motor encendido y cada 20 minutos con motor apagado

- 0000,A12,6,0 // aquí definimos el tiempo de reporte, en este caso reportara cada 20 minutos
- 0000,A15,120 // aquí definimos el tiempo de reporte con el motor apagado.
- 0000,A16,1 //para que acepte los 2 tiempos

Reportes cada 45 grados

- 0000,A13,45 // con este comando se programa reporte cuando se excede X grados, en este caso 45 grados

Reportes cada 500 metros

- 0000,A14,500 // aquí se programa el reporte por distancia, en este ejemplo reportara cada 100 metros

Programar 2 números para llamada espía

- 0000,A71,1234567890,61423467890 //Aquí se da de alta números autorizados para llamada
- 0000,A72,1234567890,6144152525 //Habilita la llamada espía

Botón de pánico SMS

- 0000,b99,0,1234567890,1,1 //Alerta SMS de botón de pánico
- (Contraseña),(Comando),(SMS,CALL),(Número telefónico / identificador telefónico),(get,set,add,del),(Codigo de evento)

Desconexión de alimentación principal

- 0000,B60,1 //Cuando el dispositivo detecta ACC OFF
- 0000,b99,0,1234567890,1,23
- (Contraseña),(Comando),(SMS,CALL),(Número telefónico / identificador telefónico),(get,set,add,del),(Codigo de evento)

Desconexión de antena GPS

- 0000,b99,0,1234567890,1,28 //Alerta SMS de desconexión de antena GPS
- (Contraseña),(Comando),(SMS,CALL),(Número telefónico / identificador telefónico),(get,set,add,del),(Codigo de evento)

Cambiar password vía SMS

- 0000,F20,Nuevo password //cambia el password

